

**HAA...**



**in de Maat**



**Onderhoudsboekje  
hout**

# Inhoudsopgave

wat?	Blz.
rietinstrumenten	3
Aanspreek punt voor het instrument	4



# Rietinstrumenten

De binnenkant van een saxofoon moet je regelmatig schoonmaken met daartoe geschikte wissers en erop toezien dat de polsters niet met vet, water of olie in aanraking komen. Na iedere speelbeurt het instrument droogmaken van binnen met een speciale wisser en zeemleer. Op de draaipunten van de kleppen regelmatig een druppeltje olie doen: key olie (dus géén ventielolie). De buitenkant met een zachte doek opwrijven.

De kleppen, schroeven en veren moeten van tijd tot tijd licht gesmeerd worden. Het beste kan je hiervoor een naald gebruiken die gedoopt is in een dunne zuurvrije olie.

Je dient er echter voor te zorgen dat geen olie aan de polsters komt, omdat deze dan hard worden en niet goed meer sluiten.

De tapkurken moeten regelmatig met tapvet worden ingevet, zodat de diverse delen goed uit elkaar kunnen worden genomen.

Na het spelen moet het instrument uit elkaar worden genomen en worden droog gemaakt met een daartoe geschikte wisser.

Na het spelen moet je je instrument uitelkaar halen. Dit doe je door alles van elkaar af te draaien en niet te trekken. Als je het eraf trekt gaat het kapot.



Een muziekinstrument is erg kostbaar. Onderhoud het goed en wees er voorzichtig mee. Als er desondanks iets is met je muziekinstrument kun je hulp vragen aan jouw muziekdocent(e). Deze zal jou helpen om het probleem op te lossen. Als de muziekdocent(e) het euvel niet op kan lossen gaat jouw muziekinstrument naar de reparateur en zul je het instrument een paar dagen niet kunnen bespelen.

